



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-10035935-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el N° EX-2021-10035935-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma NEW CLOR ARGENTINA S.R.L., con RNE N° 020035491, solicita la reinscripción para el producto importado de China (Elaborador: ALCHEMIST INTERNATIONAL LIMITED) cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS. CLORO GRANULADO DISOLUCION RAPIDA, marca NEW CLOR, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830003 y 0830015, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscribense los Certificados de RNPUD N° 0830003 y 0830015, que constan en IF-2022-

116093074-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma NEW CLOR ARGENTINA S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 21 de junio de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-116093106-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase los rótulos que constan para todas las presentaciones y contenidos netos en IF-2022-116093074-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830003 para Venta Libre y 0830015 para Venta Profesional.

ARTÍCULO 5º.- CANCELÁNSE los Certificados de RNPUD N° 0830003 otorgado por expediente N° 1-47-0000-12092-15-4 y 0830015 otorgado por expediente N° 1-47-0000-101-15-0.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, a los Certificados de RNPUD N° 0830003 y 0830015 que se mencionan en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2021-10035935-APN-DGA#ANMAT

ab



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830003

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS. CLORO GRANULADO DISOLUCION RAPIDA.**
2. Marca: **NEW CLOR**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 100 %**
5. Forma de Presentación: **GRANULADO EN POTE PLASTICO DE CONT. NETO: 500 G, 1 KG Y 5 KG.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **AV. DE LOS CONSTITUYENTES 2603 - GENERAL PACHECO - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020035491**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: **EX-2021-10035935- -APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 21/06/2021.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830015

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS. CLORO GRANULADO DISOLUCION RAPIDA.**
2. Marca: **NEW CLOR**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 100 %**
5. Forma de Presentación: **GRANULADO EN POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG Y 20 KG Y EN CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **AV. DE LOS CONSTITUYENTES 2603 - GENERAL PACHECO - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020035491**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: **EX-2021-10035935- -APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 21/06/2021.

VÁLIDO PARA TODOS LOS CONTENIDOS NETOS

**LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.**

**Instrucciones de uso**

Mida el pH y en caso necesario ajústelo para la faja ideal de 7.2-7.6. Agregar de 20a 30 grs. (2 ó 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase) cada 10.000 lts. de agua al anochecer. En caso de condiciones climáticas desfavorables o exceso de bañistas duplicar la dosis. Esparcir la cantidad determinada del producto sobre la superficie del agua. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2hs. En caso de p.H superior a 7.8 inferior a 7.2 utilizar NEWCLOL Reguladores de p.H para agua de piscinas para estabilizarlo en las medidas recomendadas según el caso. pH(+) para aumentar R.N.P.U.D N° 0250034/0250035 y pH(-) para reducir R.N.P.U.D N° 0250026/0250028/0250029 marca NEWCLOL Su utilización es ideal cuando el nivel de cloro residual es inferior a 2 p.p.m agregándolo produce un efecto de shock levantándolo automáticamente. La concentración de cloro residual debe mantenerse en 2 p.p.m. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto

**condiciones de almacenamiento**

Guarde el producto en el envase original bien cerrado, en un sitio seco y ventilado a temperatura ambiente.

**precauciones y primeros auxilios**

No mezclar con ningún producto para pileta ya que pueden producirse gases tóxicos. Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. Evitar respirar el humo. En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua y jabón. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos, en caso de contacto directo con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente, con los párpados levantados y por espacio de 10 minutos como mínimo. Consultar a un médico. En caso de ingestión beber abundante agua o leche, no provocar vómitos. No administrar por la boca a personas inconscientes. En caso de intoxicación concurrir al centro de intoxicaciones o centro de salud más cercano, llevando el envase o rótulo del producto. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos. Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.

Desinfectante para agua de piscinas

**Disolución rápida**  
cloro granulado 60%



ORIGEN CHINA

CONT. NETO | kg

**Importado y fraccionado por**

**NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.**

Av. de los Constituyentes 2603 - B1617ABH - General Pacheco  
Buenos Aires - Argentina - Tel.: 54.11.4740.1644  
mail: contacto@newcloronline.com.ar  
web: www.newcloronline.com.ar  
P.A.M.S.: 027895 - R.N.E. 020035491  
R.N.R.U.D. 0830003

FECHA DE ELAB.  
LOTE Y VENIC.  
(VER ENVASE)



**PRINCIPIO ACTIVO**  
DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO 100%  
60% DE CLORO ACTIVO

**centros toxicológicos**

Centro Nacional de Intoxicaciones:  
Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde:  
Hospital de Niños de la Plata:

0800-333-0160  
011-4363-2100  
0221-453-5901

**Dr. JORGE O. OLIVER**  
M.S. y A.S. Mat. N° 8898  
C.P.Q. Mat. N° 5018

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.  
VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**Instrucciones de uso**

Mida el pH y en caso necesario ajústelo para la faja ideal de 7.2-7.6. Agregar de 20 a 30 grs. (2 ó 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase) cada 10.000 lts. de agua al anochecer. En caso de condiciones climáticas desfavorables o exceso de bañistas duplicar la dosis. Esparcir la cantidad determinada del producto sobre la superficie del agua. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2hs. En caso de p.H superior a 7.8 inferior a 7.2 utilizar NEWCLOR Reguladores de p.H. para agua de piscinas para estabilizarlo en las medidas recomendadas según el caso. pH(+) para aumentar R.N.P.U.D N° 0250034/0250035 y pH(-) para reducir R.N.P.U.D N° 0250026/0250028/0250029 marca NEWCLOR Su utilización es ideal cuando el nivel de cloro residual es inferior a 2 p.p.m agregándolo produce un efecto de shock levantándolo automáticamente. La concentración de cloro residual debe mantenerse siempre en 2 ppm. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto

**condiciones de almacenamiento**

Guarde el producto en el envase original bien cerrado, en un sitio seco y ventilado a temperatura ambiente.

**precauciones y primeros auxilios**

No mezclar con ningún producto para pileta ya que pueden producirse gases tóxicos. Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. Evitar respirar el humo. En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua y jabón. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos, en caso de contacto directo con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente, con los párpados levantados y por espacio de 10 minutos como mínimo. Consultar a un médico. En caso de ingestión beber abundante agua o leche, no provocar vómitos. No administrar por la boca a personas inconscientes. En caso de Intoxicación concurrir al centro de intoxicaciones o centro de salud más cercano, llevando el envase o rótulo del producto. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos. Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.

Desinfectante para agua de piscinas  
**Disolución rápida**  
cloro granulado 60%

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO



**Importado y fraccionado por**

**NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.**

Av. de los Constituyentes 2603 - B1617ABH - General Pacheco  
Buenos Aires - Argentina - Tel.: 54.11.4740.1644  
mail: contacto@newcloronline.com.ar  
web: www.newcloronline.com.ar  
P.A.M.S.: 027895 - R.N.E. 020035491  
R.N.R.U.D. 0830015

FECHA DE ELAB.  
LOTE Y VENIC.  
(VER ENVASE)



**PRINCIPIO ACTIVO**  
DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO 100%  
60% DE CLORO ACTIVO

**centros toxicológicos**

Centro Nacional de Intoxicaciones:  
Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde:  
Hospital de Niños de la Plata:

0800-333-0160  
011-4363-2100  
0221-453-5901

ORIGEN CHINA

CONT. NETO **10** kg

*J. Oliver*

**Dr. JORGE O. OLIVER**  
M.S. y A.S. Mat. N° 6998  
C.P.Q. Mat. N° 8018



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-10035935- -APN-DGA#ANMAT anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.10.30 19:51:37 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.10.30 19:51:38 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-10035935- -APN-DGA#ANMAT composición

---

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.10.30 19:52:03 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.10.30 19:52:03 -03:00




8. COMPOSICION CENTESIMAL

| Numero CAS | Nombre químico                                    | Nombre genérico | % ( P/P o P/V) |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 2893-78-9  | Dicloroisocianurato de sodio ( cloro activo 60 %) |                 | 100            |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 |                |
|            |   |                 | 100,0          |

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO


| Análisis                  | Especificación           | Método          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Apariencia , color y olor | Gránulos de color blanco | Según Std.      |
| Contenido de Cloro Activo | 55,0 - 65,0              | Iodométrico     |
| pH (1%)                   | 5,5-6,5                  | Potenciométrico |
|                           |                          |                 |

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLÇADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.**



Dr. JORGE O. OLIVER  
M.S.y A.S. Mat. N° 8896  
C.P.Q. Mat. N° 5018

Firma del Director Técnico/ Profesional responsable  
(de ser exigible)



Dr. JORGE O. OLIVER  
M.S.y A.S. Mat. N° 8896  
C.P.Q. Mat. N° 5018

Firma y aclaración Titular, Representante Legal  
o Apoderado